

BOBCAT S70 - HELPDESK FR

La notice d'utilisation se trouve derrière le siège ou le fonctionnement de la machine est expliqué.

Si dessous une brève procédure d'inspection en cas de problème.


1/ Machine démarre mais pas de mouvement hydraulique

- Mettre le levier de sécurité en bas
- Régler le frein de stationnement OFF via le ON/OFF bouton en haut à gauche
- Appuyer sur le bouton vert (PRESS TO OPERATE) sous le contact clef
- Les voyants doivent être éteint (si ce n'est pas le cas, arrêter la machine et contacter le +33 (0)3 28 200 580 (en France) ou le +32 (0) 56 222 111 (en Belgique).



2/ Machine ne démarre pas

- Vérifier que le réservoir de gasoil n'est pas vide (voir la jauge de carburant sur le bouchon)
- Assurez-vous que la batterie n'est pas déchargé si c est le cas
 - o Ouvrir la porte arrière (voir Photo) et connecter les câbles de démarrage en respectant les polarités + (rouge) et – (noir)
 - o Démarrer le moteur



3/ Machine lève mais ne roule pas

- Vérifier le paragraphe numéro 1

Si vous avez encore des problèmes appeler le +33 (0)3 28 200 580 (en France) ou le +32 (0) 56 222 111 (en Belgique).